

Руководство для быстрого запуска Рутокен VPN

1. Для первого входа на Рутокен VPN сервер, установите на ПК следующие настройки сетевого подключения: IP = 192.168.99.98, маска подсети = 255.255.255.0. Адрес шлюза и DNS сервера можно не указывать.
2. Подключите Рутокен VPN сервер к локальной сети. Зайдите на страницу <https://192.168.99.99>. Нажмите «Продолжить открытие этого веб-сайта (не рекомендуется)». Введите начальные логин и пароль: RutokenVpn/RutokenVpn.
3. Выберите пункт «Настройка сети». В соответствующих полях введите IP адрес сервера (на котором будет постоянно находиться Рутокен VPN сервер), маску подсети, IP шлюза подсети, DNS. Сохраните новые настройки.

Настройка сети Выйти

РУТОКЕН VPN

Настройка сети

IP адрес сервера: 192.168.99.99

Маска подсети: 255.255.255.0

Адрес шлюза подсети: 192.168.99.1

DNS сервер #1: 8.8.8.8

DNS сервер #2 (опционально): 8.8.8.4

Сохранить

Рутокен VPN: 1.0.170 © Компания «Актив»

4. Если вы выполняли настройку в пункте 1, верните изначальные настройки сетевого подключения.
5. Зайдите на Рутокен VPN сервер по IP, который вы указали в пункте 3.
6. Перейдите на вторую вкладку «Настройка центра сертификации», задайте название компании, нажмите «Сохранить» и дождитесь успешного завершения настройки. Настройка может занять продолжительное время.

7. Перейдите на вкладку «Настройка VPN». Задайте внешний IP. Этот IP должен быть доступен снаружи сети. Для этого нужно настроить на роутере переадресацию порта 1194 по протоколу UDP. Также выберите IP адресацию из списка. IP адресацию нужно выбрать отличную от настроек сети, указанных в пункте 3. Задайте тип шифрования, рекомендуется использовать AES-256.

Настройка сети Настройка центра сертификации **Настройка VPN** Выйти

РУТОКЕН VPN

Настройка сервиса VPN

Внешний IP адрес сервера:

IP адресация VPN сети:

Тип шифрования:

РутOKEN VPN: 1.0.170 © Компания «Актив»

8. Теперь вы можете добавить локальных пользователей или пользователей Microsoft Active Directory.

Настройка сети Настройка центра сертификации Настройка VPN **Пользователи** Выйти

РУТОКЕН VPN

Пользователи

На сервере отсутствуют пользователи

РутOKEN VPN: 1.0.170 © Компания «Актив»

9. Дополнительную информацию по настройке сервиса, а также инструкции по настройке клиентов РутOKEN VPN, вы можете найти по ссылке <https://docs.rutokenvpn.ru>